

Afin de pouvoir rendre les réparations au filler, au cuir liquide ou à la pâte pour cuir & similicuir invisibles, il est nécessaire de redonner l'apparence du grain d'origine du cuir aux zones restaurées avant de les recolorer. Le **kit pour empreintes COLOURLOCK** est un système bi-composant réagissant rapidement pour la production de deux empreintes du grain du cuir.

## Description

1. Le **kit pour 2 empreintes COLOURLOCK** est composé de quatre éléments.
  - La cartouche : la cartouche est compartimentée en deux sections dans lesquelles se trouvent les composants de base.
  - Le piston : le piston double sert à presser les deux composants à travers la canule de mélange.
  - La canule de mélange : en les pressant à travers la canule, les composants sont suffisamment mélangés et le produit est prêt à l'emploi.
  - Le film plastique : grâce au film plastique, la face arrière de l'empreinte est lisse.
2. Le kit permet de produire deux empreintes.
3. Vous ne pouvez que prendre les empreintes des cuirs pigmentés, des cuirs artificiels et des plastiques mais pas des cuirs poreux.

## Marche à suivre

1. La pâte bi-composant séchant dans les 4 à 8 minutes, veillez à préparer le matériel dont vous avez besoin avant de commencer.
2. Sélectionnez une surface du cuir facilement accessible, plate, propre et sans défaut avec un grain homogène et de dimensions plus grandes que l'empreinte à produire.
3. Enlevez le capuchon vert et emboitez la canule de mélange à la place du capuchon.
4. Coupez la pointe conique de la canule de mélange avec des ciseaux ou un couteau.
5. Pressez environ la moitié de la cartouche avec le piston sans interruption sur la surface en cuir sélectionnée et étalez en faisant des mouvements circulaires.
6. Placez la feuille plastique sur le mélange et étalez avec le doigt ou la spatule. Une empreinte idéale est d'environ 2 mm d'épaisseur au milieu et a un diamètre d'environ 8 cm et un bord extérieur lisse. L'empreinte durcissant rapidement, surtout à des températures élevées, veillez à travailler rapidement et concentré.
7. Pour accélérer, séchez l'empreinte au sèche-cheveux puis refroidissez avec le bloc de laiton. Après 4 à 8 minutes, vous pouvez décrocher l'empreinte soigneusement avec la spatule.



Cartouche, piston, canule de mélange



Les composants sont mélangés dans la canule



Le film plastique lisse la face arrière de l'empreinte



Utilisez l'empreinte pour finir votre réparation

Weidmann & Sohn - Centre de contact client COLOURLOCK  
Tämperlistrasse 3 - CH-8117 Fällanden  
Tel.: 0840 820 820 - Fax 044 730 45 02 - e-mail: [info@lederzentrum.ch](mailto:info@lederzentrum.ch)  
Heures de ouverture: Lu. - Ve., 8h - 17h

Représentants autorisés: Georg Weidmann, Alex Weidmann  
Numéro TVA: CHE-102.338.864 MwSt.

Document créé le: 29/09/2024